


TWS PM1001 ADVENTURE

Bluetooth stereo wireless earbuds
with charging case.



User manual

Specification:

Bluetooth Radio Frequency: 2.402 GHz to 2.48 GHz

Output power: 5 mW

Bluetooth range: \geq 15m

Bluetooth version: 5.3 Class 2

Charging port: Type-C

Charging power (max): 5V/500mAh

Charging time: 1h earbud / 1,5-2h charging case

Dimensions (mm): Case (29,10 x 37,20 x 35,55). Earbud (23,17 x 13,75 x 22,37)

Earbuds battery / Charging case battery: 25mAh / 180mAh

Input impedance: 32 Ω

Material: ABS + PC, ABS + PC

Playback time per: Up to 4h

Regarging cycles from case: 2 – 3 times

Sensitivity: 102 \pm 3dB @1kHz (-10dBFS input by CRY6151)

Speaker diameter: 6 mm

Support: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Weight of the product: Case: 18,13g + Earbud: 3,17g*2 = Total 24,6g

Before use

Read all safety information and user manual to ensure safe and correct use of the product.

Access to the complete user manual and safety information can be found by opening the QR code on the back of the product packaging or at the end of this manual.

When charging the case - LED will flash red. When it is fully charged - LED red light is on.

Power ON:

Open the charging case or press the MFB for 3 seconds. Power OFF: Place the earbuds in the charging case or press the MFB for 3 seconds.

Pairing:

1. Open the charging case and remove the earbuds.
2. Search for „PM1001” on your smartphone and connect.

Controls:

MFB (multi-function button):

- Press once to play/pause.
- Tap 3 times on the left earbud to skip to the previous track.
- Tap 3 times on the right earbud to skip to the next track.
- Press and hold for 2 seconds to answer/end a call or activate Google Assistant/Siri.
- Double tap the MFB on the right earbud to increase the volume.
- Double tap the MFB on the left earbud to decrease the volume.

Safety instructions

1. Store the headphones in a dry and well-ventilated area to avoid contact with oil, fumes, moisture, dust, direct sunlight, fire, or water.
2. Do not use abrasive organic solvents or items containing similar components for cleaning the headphones.
3. Use the headphones properly and according to standardized procedures, considering the impact of the usage environment.
4. If you encounter any issues with the headphones, such as a weak connection or communication problems, do not disassemble the headphone body or accessories without permission; otherwise, the warranty will be void.
5. Use a standard car charger or a charger certified by our company to charge the headphones.
6. Do not place the device near other devices with strong magnetic or electrical fields (e.g., microwave ovens, refrigerators).

Please observe the following warnings to prevent accidents such as fires or explosions, personal injury, or device damage:

1. The device contains magnets. Maintain a safe distance between the device and objects that may be affected by magnetic fields, such as credit cards or medical implants. For users with medical implants, seek advice from a doctor before using this device.
2. Do not subject the device or battery to impacts or mechanical damage.
3. Use only batteries, chargers, and cables approved by Platinet and designed for the specific device.
4. Prevent the charging port and charging contacts from coming into contact with other materials such as metal, liquids, or dust.

5. Do not power on or use the device with the battery compartment exposed.
6. Do not disassemble or reuse the battery.
7. If any part of the device, such as the glass or acrylic casing, is cracked, emits smoke, or a burning odor, immediately stop using the device. Use the device only after it has been repaired by Platinet's service center.
8. The device can be used in an ambient temperature range of 0°C to 35°C. The device can be stored in an ambient temperature range of -20°C to 50°C. Using or storing the device outside the recommended temperature range may result in device damage or reduced battery life.



To avoid potential hearing damage while using a headset, do not listen to loud sounds for an extended period of time.



The marking placed on the product, accessories, or documentation, as well as without a bin symbol on batteries, indicates that after the end of its use, you should not dispose of this product, its batteries, or its accessories (e.g., charger, headset, USB cable) with regular municipal waste.

Platinet company is not responsible for any losses or damages (arising from contractual or tort liability, including negligence) that may result from failure to adhere to warnings and instructions, with the exception of cases involving death or injuries caused by Platinet's negligence.

Compliance Declaration

Platinet company declares that this device complies with the essential requirements and relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

To review the content of the Compliance Declaration, please visit the website www.platinet.eu.



Spécifications :

Fréquence radio Bluetooth : 2,402 GHz à 2,48 GHz
Puissance de sortie : 5 mW
Portée Bluetooth : ≥ 15m
Version Bluetooth : 5.3 Classe 2
Port de charge : Type-C
Puissance de charge (max) : 5V/500mAh
Temps de charge : 1h pour l'écouteur / 1,5-2h pour l'étui de charge
Dimensions (mm) : Étui (29,10 x 37,20 x 35,55). Écouteur (23,17 x 13,75 x 22,37)
Batterie des écouteurs / Batterie de l'étui de charge : 25 mAh / 180 mAh
Impédance d'entrée : 32Ω
Matériau : ABS + PC, ABS + PC
Autonomie par charge : Jusqu'à 4h
Cycles de recharge depuis l'étui : 2 à 3 fois
Sensibilité : 102±3 dB @1 kHz (entrée -10 dBFS par CRY6151)
Diamètre du haut-parleur : 6 mm
Prise en charge : A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Poids du produit : Étui : 18,13 g + Écouteur : 3,17 g * 2 = Total 24,6 g

Avant utilisation

Lisez toutes les informations de sécurité et le manuel de l'utilisateur pour garantir une utilisation sûre et correcte du produit.

L'accès au manuel complet de l'utilisateur et aux informations de sécurité se trouve en scannant le code QR situé à l'arrière de l'emballage du produit ou à la fin de ce manuel.

Lors de la charge de l'étui - la LED clignotera en rouge. Une fois la charge terminée - la LED rouge restera allumée.

Mise en marche:

Ouvrez l'étui de charge ou appuyez sur le bouton multifonction (MFB) pendant 3 secondes. Extinction : Placez les écouteurs dans l'étui de charge ou appuyez sur le bouton MFB pendant 3 secondes.

Appairage:

1. Ouvrez l'étui de charge et retirez les écouteurs.
2. Recherchez „PM1001” sur votre smartphone et connectez-vous.

Bouton multifonction (MFB):

- Appuyez une fois pour lire/mettre en pause.
- Touchez 3 fois l'écouteur gauche pour passer à la piste précédente.
- Touchez 3 fois l'écouteur droit pour passer à la piste suivante.
- Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour répondre/terminer un appel ou activer Google Assistant/Siri.
- Double-tapez le MFB sur l'écouteur droit pour augmenter le volume.
- Double-tapez le MFB sur l'écouteur gauche pour diminuer le volume.

Instructions de sécurité

Conservez les écouteurs dans un endroit sec et bien ventilé pour éviter tout contact avec de l'huile, des vapeurs, de l'humidité, de la poussière, la lumière directe du soleil, le feu ou l'eau.

N'utilisez pas de solvants organiques abrasifs ou d'articles contenant des composants similaires pour nettoyer les écouteurs.

Utilisez les écouteurs correctement et conformément aux procédures normalisées, en tenant compte de l'impact de l'environnement d'utilisation.

Si vous rencontrez des problèmes avec les écouteurs, tels qu'une connexion faible ou des problèmes de communication, ne démontez pas le corps des écouteurs ni leurs accessoires sans autorisation ; sinon, la garantie sera annulée.

Utilisez un chargeur de voiture standard ou un chargeur certifié par notre entreprise pour charger les écouteurs.

Ne placez pas l'appareil près d'autres appareils générant des champs magnétiques ou électriques puissants (par exemple, les fours à micro-ondes, les réfrigérateurs).

Veillez respecter les avertissements suivants pour éviter les accidents tels que les incendies, les explosions, les blessures personnelles ou les dommages à l'appareil :

L'appareil contient des aimants. Maintenez une distance de sécurité entre l'appareil et les objets qui pourraient être affectés par les champs magnétiques, tels que les cartes de crédit ou les implants médicaux. Pour les utilisateurs ayant des implants médicaux, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil.

N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des chocs ou à des dommages mécaniques.

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et câbles approuvés par Platinet et conçus pour l'appareil spécifique.

Évitez que le port de charge et les contacts de charge n'entrent en contact avec d'autres matériaux tels que le métal, les liquides ou la poussière.

Ne mettez pas l'appareil sous tension ni ne l'utilisez avec le compartiment de la batterie exposé.

Ne démontez pas ni ne réutilisez la batterie.

Si une partie de l'appareil, telle que le boîtier en verre ou en acrylique, est fissurée, émet de la fumée ou une odeur de brûlé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Utilisez l'appareil uniquement après qu'il a été réparé par le centre de service de Platinet.

L'appareil peut être utilisé dans une plage de température ambiante de 0°C à 35°C. L'appareil peut être stocké dans une plage de température ambiante de -20°C à 50°C. L'utilisation ou le stockage de l'appareil en dehors de la plage de température recommandée peut entraîner des dommages à l'appareil ou une réduction de la durée de vie de la batterie.



Pour éviter d'éventuels dommages auditifs lors de l'utilisation d'un casque, ne pas écouter des sons forts pendant une période prolongée.



La marque apposée sur le produit, les accessoires ou la documentation, ainsi que l'absence de symbole de poubelle sur les batteries, indique qu'après la fin de son utilisation, vous ne devez pas éliminer ce produit, ses batteries ou ses accessoires (par exemple, le chargeur, le casque, le câble USB) avec les déchets municipaux classiques.

La société Platinet n'est pas responsable des pertes ou des dommages (décochant de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris la négligence) qui pourraient résulter du non-respect des avertissements et des instructions, à l'exception des cas impliquant la négligence de Platinet ayant entraîné des décès ou des blessures.

Déclaration de conformité

La société Platinet déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE.

Pour consulter le contenu de la Déclaration de conformité, veuillez visiter le site Web www.platinet.eu.



Specificatii:

Frecvență radio Bluetooth: 2,402 GHz la 2,48 GHz

Putere de ieșire: 5 mW

Distanța Bluetooth: > 15m

Versiune Bluetooth: 5.3 Clasa 2

Port de încărcare: Tip-C

Putere de încărcare (maximă): 5V/500mAh

Timp de încărcare: 1h pentru căști / 1,5-2h pentru carcasa de încărcare

Dimensiuni (mm): Carcasa (29,10 x 37,20 x 35,55). Căștile (23,17 x 13,75 x 22,37)

Baterie pentru căști / Baterie pentru carcasa de încărcare: 25mAh / 180mAh

Impedanță de intrare: 32Ω

Material: ABS + PC, ABS + PC

Timp de redare per: Până la 4h

Cicluri de reîncărcare din carcasa: 2 - 3 ori

Sensibilitate: 102±3dB @1kHz [-10dBFS input de CRY6151]

Diametru difuzor: 6 mm

Suport: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Greutatea produsului: Carcasă: 18,13g + Căști: 3,17g * 2 = Total 24,6g

Înainte de utilizare

Citiți toate informațiile privind siguranța și manualul de utilizare pentru a vă asigura că utilizați produsul în condiții de siguranță și corect.

Accesul la manualul complet de utilizare și la informațiile privind siguranța poate fi obținut deschizând codul QR aflat pe spatele ambalajului produsului sau la sfârșitul acestui manual.

În timpul încărcării carcasei - LED-ul va clipește în roșu. Când este complet încărcată - LED-ul roșu rămâne aprins.

Pornirea:

Deschideți carcasa de încărcare sau apăsați butonul multifuncțional (MFB) timp de 3 secunde. Oprire: Așezați căștile în carcasa de încărcare sau apăsați butonul MFB timp de 3 secunde.

Cuplare:

Deschideți carcasa de încărcare și scoateți căștile.

Căutați „PM1001” pe smartphone-ul dvs. și conectați-vă.

Comenzi:

Buton multifuncțional (MFB):

Apăsați o dată pentru a reda/pauza.

Atingeți de 3 ori pe căștiul stâng pentru a trece la melodia anterioară.

Atingeți de 3 ori pe căștiul drept pentru a trece la melodia următoare.

Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde pentru a răspunde/încheia un apel sau pentru a activa Google Assistant/Siri.

Dublu atingeți butonul MFB pe căștiul drept pentru a crește volumul.

Dublu atingeți butonul MFB pe căștiul stâng pentru a scădea volumul.

Instrucțiuni de siguranță:

1. Stocați căștile într-o zonă uscată și bine ventilată pentru a evita contactul cu uleiul, aburii, umiditatea, praful, lumina directă a soarelui, focul sau apa.
2. Nu utilizați solvenți organici abrazivi sau articole care conțin componente similare pentru curățarea căștilor.
3. Utilizați căștile în mod corespunzător și conform procedurilor standardizate, ținând cont de impactul mediului de utilizare.
4. Dacă întâmpinați probleme cu căștile, cum ar fi o conexiune slabă sau probleme de comunicare, nu demontați corpul căștilor sau accesorii fără permisiune; în caz contrar, garanția va fi anulată.
5. Utilizați un încărcător auto standard sau un încărcător certificat de compania noastră pentru a încărca căștile.
6. Nu amplasați dispozitivul în apropierea altor dispozitive cu câmpuri magnetice sau electrice puternice (de exemplu, cuptoare cu microunde, frigidere).

Vă rugăm să respectați următoarele avertismente pentru a preveni accidente precum incendii sau explozii, vătămări personale sau deteriorarea dispozitivului:

1. Dispozitivul conține magneți. Mențineți o distanță sigură între dispozitiv și obiecte care pot fi afectate de câmpurile magnetice, cum ar fi cardurile de credit sau implanturile medicale. Pentru utilizatorii cu implanturi medicale, consultați un medic înainte de a utiliza acest dispozitiv.
2. Nu expuneți dispozitivul sau bateria la șocuri sau daune mecanice.
3. Utilizați doar baterii, încărcătoare și cabluri aprobate de Platinet și concepute pentru dispozitivul specific.
4. Preveniți contactul portului de încărcare și a contactelor de încărcare cu alte materiale precum metal, lichide sau praf.

5. Nu porniți sau nu utilizați dispozitivul cu compartimentul bateriei expus.
6. Nu demontați sau nu reutilizați bateria.
7. Dacă oricare parte a dispozitivului, cum ar fi sticla sau carcasa acrilică, este crăpată, emite fum sau un miros de arsură, încetați imediat să utilizați dispozitivul. Utilizați dispozitivul numai după ce a fost reparat de centrul de service Platinet.
8. Dispozitivul poate fi utilizat într-un interval de temperatură ambiantă cuprins între 0°C și 35°C. Dispozitivul poate fi stocat într-un interval de temperatură ambiantă cuprins între -20°C și 50°C. Utilizarea sau stocarea dispozitivului în afara intervalului de temperatură recomandat poate duce la deteriorarea dispozitivului sau la o durată de viață redusă a bateriei.



Pentru a evita posibilele deteriorări auditive în timpul utilizării căștilor, evitați să ascultați sunete puternice pentru o perioadă îndelungată.



Marcajul plasat pe produs, accesorii sau documentație, precum și absența simbolului de coș de gunoi pe baterii, indică faptul că după terminarea utilizării, nu ar trebui să aruncați acest produs, bateriile sau accesoriile sale [de exemplu, încărcătorul, căștile, cablul USB] cu deșeurile obișnuite de uz casnic.

Compania Platinet nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi sau daune [rezultând din răspundere contractuală sau delictuală, inclusiv neglijență] care pot rezulta din nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor, cu excepția cazurilor care implică deces sau leziuni cauzate de neglijența Platinet.

Declarație de Conformitate



Compania Platinet declară că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și prevederile relevante ale Directivei 2014/53/UE. Pentru a consulta conținutul Declarației de Conformitate, vă rugăm să vizitați site-ul www.platinet.eu.

Specyfikacja:

Częstotliwość Bluetooth: od 2.402 GHz do 2.48 GHz

Moc wyjściowa: 5 mW

Zasięg Bluetooth: \geq 15m

Wersja Bluetooth: 5.3, Klasa 2

Port ładowania: Type-C

Moc ładowania [maks.]: 5V/500mAh

Czas ładowania: 1 godzina na słuchawkę / 1,5-2 godziny na etui ładowane

Wymiary (mm): Etui (29,10 x 37,20 x 35,55). Słuchawka (23,17 x 13,75 x 22,37)

Bateria słuchawek / Bateria etui ładowanego: 25mAh / 180mAh

Impedancja wejściowa: 32 Ω

Materiał: ABS + PC, ABS + PC

Czas odtwarzania na jednym ładowaniu: Do 4 godzin

Ilość cykli ładowania z etui: 2-3 razy

Czułość: 102 \pm 3dB @1kHz (-10dBFS wejście przez CRY6151)

Średnica głośnika: 6 mm

Obsługa: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Waga produktu: Etui: 18,13g + Słuchawka: 3,17g*2 = Razem 24,6g

Przed użyciem

Przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi, aby zapewnić bezpieczne i poprawne użytkowanie produktu.

Dostęp do pełnej instrukcji obsługi i informacji o bezpieczeństwie można znaleźć, skanując kod QR na tylnej części opakowania produktu lub na końcu tej instrukcji.

Podczas ładowania etui - LED będzie migać na czerwono. Gdy jest w pełni naładowane - dioda LED jest czerwona.

Włączanie:

Otwórz etui ładowane lub naciśnij przycisk MFB przez 3 sekundy. Wyłączenie:

Umieść słuchawki w etui ładowanym lub naciśnij przycisk MFB przez 3 sekundy.

Parowanie:

Otwórz etui ładowane i wyjmij słuchawki.

Wyszukaj „PM1001” na swoim smartfonie i połącz.

Sterowanie:**Przycisk MFB [przycisk wielofunkcyjny]:**

- Naciśnij raz, aby włączyć/wyłączyć odtwarzanie.
- Dwukrotnie stuknij w lewą słuchawkę, aby przejść do poprzedniego utworu.
- Dwukrotnie stuknij w prawą słuchawkę, aby przejść do następnego utworu.
- Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby odebrać/zakończyć połączenie lub aktywować Asystenta Google/Siri.
- Dwukrotnie stuknij przycisk MFB w prawej słuchawce, aby zwiększyć głośność.
- Dwukrotnie stuknij przycisk MFB w lewej słuchawce, aby zmniejszyć głośność.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Przechowuj słuchawki w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć kontaktu z olejem, oparami, wilgocią, kurzem, bezpośrednim światłem słonecznym, ogniem lub wodą.
2. Nie używaj środków organicznych lub zawierających podobne składniki do czyszczenia słuchawek.
3. Używaj słuchawek zgodnie z przepisami i normami, uwzględniając wpływ środowiska użytkowania.
4. Jeśli napotkasz problemy związane z połączeniem słuchawek, takie jak słaby sygnał lub problemy komunikacyjne, nie rozkręcaj obudowy słuchawek ani akcesoriów bez zgody producenta, w przeciwnym razie gwarancja przestanie obowiązywać.
5. Używaj standardowej ładowarki samochodowej lub ładowarki certyfikowanej przez naszą firmę do ładowania słuchawek.
6. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu innych urządzeń emitujących silne pola magnetyczne lub elektryczne (np. kuchenki mikrofalowe, lodówki).

Proszę przestrzegać poniższych ostrzeżeń, aby uniknąć wypadków takich jak pożary, eksplozje, obrażenia osobiste lub uszkodzenie urządzenia:

1. Urządzenie zawiera magnesy. Utrzymuj bezpieczną odległość między urządzeniem a przedmiotami, które mogą być narażone na pola magnetyczne, takie jak karty kredytowe lub implanty medyczne. W przypadku użytkowników z implantami medycznymi, zasięgnij porady lekarza przed użyciem tego urządzenia.
2. Nie narażaj urządzenia ani baterii na uderzenia lub uszkodzenia mechaniczne.
3. Używaj tylko baterii, ładowarek i kabli zatwierdzonych przez Platinet i przeznaczonych do konkretnego urządzenia.
4. Zapobiegaj kontaktowi portu ładowania i kontaktów ładowania z innymi materiałami, takimi jak metal, ciecze czy kurz.

5. Nie włączaj ani nie używaj urządzenia z odstąpiętym miejscem na baterię.
6. Nie rozkręcaj ani nie próbuj ponownego wykorzystania baterii.
7. Jeśli którakolwiek część urządzenia, tak jak obudowa szklana lub akrylowa, jest pęknięta, wydziela dym lub zapach spalinowy, natychmiast przestań używać urządzenia. Urządzenie można ponownie używać tylko po naprawie w serwisie Platinet.
8. Urządzenie można używać w temperaturze otoczenia od 0°C do 35°C. Urządzenie można przechowywać w temperaturze otoczenia od -20°C do 50°C. Używanie lub przechowywanie urządzenia poza zalecanym zakresem temperatury może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub zmniejszeniem żywotności baterii.



Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń słuchu podczas korzystania z zestawu słuchawkowego, nie słuchaj głośnych dźwięków przez dłuższy czas.



Znak umieszczony na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji, a także brak symbolu kosza na bateriach, wskazuje, że po zakończeniu użytkowania nie wolno usuwać tego produktu, jego baterii ani akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) wraz z normalnymi odpadami komunalnymi.

Firma Platinet nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody (wynikające z odpowiedzialności umownej lub deliktowej, w tym z zaniedbania), które mogą wyniknąć z niewywiązania się z ostrzeżeń i instrukcji, z wyjątkiem przypadków związanych z śmiercią lub obrażeniami spowodowanymi zaniedbaniem firmy Platinet.

Deklaracja zgodności

Firma Platinet oświadcza, że to urządzenie spełnia podstawowe wymagania i odpowiednie przepisy Dyrektywy 2014/53/UE. Aby zapoznać się z treścią Deklaracji zgodności, odwiedź stronę internetową www.platinet.eu.



Specifikace:

Radiová frekvence: 2,402 GHz až 2,48 GHz

Výkon: 5 mW

Dosah: do 15 m

Bluetooth verze: 5.3, třída 2

Nabíjecí port: Type-C

Nabíjecí napětí/proud (max): 5 V/500 mA

Doba nabíjení: 1 hodina pro sluchátka, 1,5-2 hodiny pro nabíjecí pouzdro

Rozměry (mm): Pouzdro [29,10 x 37,20 x 35,55], Sluchátko [23,17 x 13,75 x 22,37]

Baterie: Sluchátka 25 mAh, Nabíjecí pouzdro 180 mAh

Materiál: ABS + PC

Impedance: 320 Ohm

Doba přehrávání: až 4 hodiny

Počet nabíjení z pouzdra: 2-3x

Citlivost: 102±3dB při 1kHz (vstup -10dBFS pomocí CRY6151)

Průměr reproduktoru: 6 mm

Podpora: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Hmotnost: Pouzdro 18,13 g + Sluchátka 3,17 g x 2 = Celkem 24,6 g

Před použitím

Přečtěte si všechny bezpečnostní informace a uživatelskou příručku, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Kompletní uživatelskou příručku a bezpečnostní informace naleznete po otevření QR kódu na zadní straně obalu produktu nebo na konci této příručky.

Během nabíjení

Při nabíjení pouzdra bude LED blikat červeně. Když je plně nabitě, LED svítí nepřetržitě červeně.

Zapnutí/vypnutí:

Zapnutí: Otevřete nabíjecí pouzdro nebo přidržte tlačítko sluchátek po dobu 3 sekund. **Vypnutí:** Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra nebo stiskněte tlačítko sluchátek po dobu 3 sekund.

Párování

1. Otevřete nabíjecí pouzdro a vyjměte sluchátka.
2. Na svém smartphonu vyhledejte „PM1001“ a připojte se.

Ovládání:

MFB (multifunkční tlačítko):

- Jedno stisknutí: přehrát/pozastavit
- Trojnásobné stisknutí levého sluchátka: přeskočit na předchozí skladbu
- Trojnásobné stisknutí pravého sluchátka: přeskočit na další skladbu
- Dlouhé stisknutí po dobu 2 sekund: přijmout/ukončit hovor nebo aktivovat Google Assistant/Siri
- Dvojitě stisknutí MFB na pravém sluchátku: zvýšit hlasitost
- Dvojitě stisknutí MFB na levém sluchátku: snížit hlasitost

Bezpečnostní pokyny:

1. Skladujte sluchátka na suchém a dobře větraném místě, aby nedošlo ke kontaktu s olejem, vlhkostí, prachem, přímým slunečním zářením, ohněm nebo vodou.
2. Nepoužívejte abrazivní organická rozpouštědla ani předměty obsahující podobné složky k čištění sluchátek.
3. Čistěte sluchátka správně a podle standardizovaných postupů.
4. Pokud narazíte na jakékoli problémy s použitím sluchátek, jako je slabé připojení nebo komunikační problémy, nerozebírejte tělo sluchátek ani příslušenství bez povolení; jinak zanikne záruka.
5. Používejte pouze standardní nabíječku nebo nabíječku certifikovanou naší společností k nabíjení sluchátek.
6. Neumisťujte zařízení do blízkosti jiných zařízení se silnými magnetickými nebo elektrickými poli (např. mikrovlnné trouby, ledničky).

Dodržte následující varování, abyste předešli nehodám, jako jsou požáry nebo výbuchy, zranění osob nebo poškození zařízení:

1. Zařízení obsahuje magnety. Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi zařízením a předměty, které mohou být ovlivněny magnetickými poli, jako jsou kreditní karty nebo lékařské implantáty. Uživatelé s lékařskými implantáty by se měli před použitím tohoto zařízení poradit s lékařem.
2. Nevystavujte zařízení ani baterii nárazům ani mechanickému poškození.
3. Používejte pouze baterie, nabíječky a kabely schválené společností Platinet a určené pro konkrétní zařízení.
4. Zabraňte kontaktu nabíjecího portu a nabíjecích kontaktů s jinými materiály, jako jsou kovy, kapaliny nebo prach.

5. Nepřipojujte ani nepoužívejte zařízení s odkrytým prostorem baterie.
6. Nerozebírejte a nepoužívejte baterii znovu.
7. Pokud je nějaká část zařízení, například skleněný nebo akrylový kryt, popraskaná, vydává kouř nebo pálivý zápach, okamžitě přestaňte zařízení používat. Používejte zařízení pouze po opravě v servisním středisku Platinet.
8. Zařízení lze používat při okolní teplotě od 0 °C do 35 °C. Zařízení lze skladovat při okolní teplotě od -20 °C do 50 °C. Používání nebo skladování zařízení mimo doporučený teplotní rozsah může vést k poškození zařízení nebo ke snížení životnosti baterie.



Aby se předešlo možnému poškození sluchu při dlouhodobém používání sluchátek, neposlouchejte hlasité zvuky po dlouhou dobu.



Označení na výrobku, příslušenství nebo dokumentaci či symbolem přeškrtnutého koše na bateriích, znamená, že po skončení životnosti nesmíte tento výrobek, jeho baterie ani příslušenství (např. nabíječku, sluchátka, USB kabel) vyhazovat do běžného komunálního odpadu.

Společnost Platinet nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody (vzniklé ze smluvní nebo deliktní odpovědnosti, včetně nedbalosti), které mohou vzniknout v důsledku nedodržení varování a pokynů, s výjimkou případů, kdy dojde ke smrti nebo zranění způsobeným nedbalostí společnosti Platinet.

Prohlášení o shodě

Společnost Platinet prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.

Chcete-li si prohlédnout obsah Prohlášení o shodě, navštivte prosím webové stránky www.platinet.eu.



Špecifikácia:

Rádiová frekvencia: 2,402 GHz až 2,48 GHz

Výkon: 5 mW

Dosah: do 15 m

Bluetooth verzia: 5.3, trieda 2

Nabíjací port: Type-C

Nabíjacie napätie/prúd (max): 5 V/500 mA

Doba nabíjania: 1 hodina pre slúchadlá, 1,5-2 hodiny pre nabíjacie puzdro

Rozmery (mm): Puzdro (29,10 x 37,20 x 35,55), Slúchadlo (23,17 x 13,75 x 22,37)

Batéria: Slúchadlá 25 mAh, Nabíjacie puzdro 180 mAh

Materiál: ABS + PC

Impedancia: 320 Ohm

Doba prehrávania: až 4 hodiny

Počet nabíjání z puzdra: 2-3x

Citlivosť: 102±3dB pri 1kHz (vstup -10dBFS pomocou CRY6151)

Priemer reproduktora: 6 mm

Podpora: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Hmotnosť: Puzdro 18,13 g + Slúchadlá 3,17 g x 2 = Celkom 24,6 g

Pred použitím

Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie a používateľskú príručku, aby ste zaistili bezpečné a správne používanie produktu.

Kompletnú používateľskú príručku a bezpečnostné informácie nájdete po otvorení QR kódu na zadnej strane obalu produktu alebo na konci tejto príručky.

Počas nabíjania

Pri nabíjaní puzdra bude LED blikať na červeno. Keď je plne nabité, LED svieti nepretržite červeno.

Zapnutie/vypnutie

Zapnutie: Otvorte nabíjacie puzdro alebo pridržte tlačidlo slúchadiel po dobu 3 sekúnd. **Vypnutie:** Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra alebo stlačte tlačidlo slúchadiel po dobu 3 sekúnd.

Párovanie

1. Otvorte nabíjacie puzdro a vyberte slúchadlá.
2. Na svojom smartfóne vyhľadajte „PM1001“ a pripojte sa.

Ovládanie:

MFB (multifunkčné tlačidlo):

- Jedno stlačenie: prehrať/pozastaviť
- Trojnásobné stlačenie ľavého slúchadla: preskočiť na predchádzajúcu skladbu
- Trojnásobné stlačenie pravého slúchadla: preskočiť na ďalšiu skladbu
- Dlhé stlačenie po dobu 2 sekúnd: prijať/ukončiť hovor alebo aktivovať Google Assistant/Siri
- Dvojité stlačenie MFB na pravom slúchadle: zvýšiť hlasitosť
- Dvojité stlačenie MFB na ľavom slúchadle: znížiť hlasitosť

Bezpečnostné pokyny:

1. Skladujte slúchadlá na suchom a dobre vetranom mieste, aby nedošlo ku kontaktu s olejom, vlhkosťou, prachom, priamym slnečným žiarením, ohňom alebo vodou.
2. Nepoužívajte abrazívne organické rozpúšťadlá ani predmety obsahujúce podobné zložky na čistenie slúchadiel.
3. Čistite slúchadlá správne a podľa štandardizovaných postupov.
4. Ak narazíte na akékoľvek problémy s použitím slúchadiel, ako je slabé pripojenie alebo komunikačné problémy, nerozoberajte telo slúchadiel ani príslušenstva bez povolenia; inak zanikne záruka.
5. Používajte iba štandardnú nabíjačku alebo nabíjačku certifikovanú našou spoločnosťou na nabíjanie slúchadiel.
6. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti iných zariadení so silnými magnetickými alebo elektrickými poľami (napr. mikrovlnné rúry, chladničky).

Dodržujte nasledujúce varovania, aby ste predišli nehodám, ako sú požiare alebo výbuchy, zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia:

1. Zariadenie obsahuje magnety. Udržujte bezpečnú vzdialenosť medzi zariadením a predmetmi, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetickými poľami, ako sú kreditné karty alebo lekárske implantáty. Užívatelia s lekárskymi implantátmi by sa mali pred použitím tohto zariadenia poradiť s lekárom.
2. Nevystavujte zariadenie ani batériu nárazom ani mechanickému poškodeniu.
3. Používajte iba batérie, nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Platinet a určené pre konkrétne zariadenie.
4. Zabráňte kontaktu nabíjacieho portu a nabíjacích kontaktov s inými materiálmi, ako sú kovy, kvapaliny alebo prach.

5. Nepripájajte ani nepoužívajte zariadenie s odkrytým priestorom batérie.
6. Nerozoberajte a nepoužívajte batériu znova.
7. Ak je nejaká časť zariadenia, napríklad sklenený alebo akrylový kryt, popraskaná, vydáva dym alebo pálivý zápach, okamžite prestaňte zariadenie používať. Používajte zariadenie iba po oprave v servisnom stredisku Platinet.
8. Zariadenie je možné používať pri okolitej teplote od 0 °C do 35 °C. Zariadenie je možné skladovať pri okolitej teplote od -20 °C do 50 °C. Používanie alebo skladovanie zariadenia mimo odporúčaného teplotného rozsahu môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo k zníženiu životnosti batérie.



Aby sa predišlo možnému poškodeniu sluchu pri dlhodobom používaní slúchadiel, nepočúvajte hlasné zvuky po dlhú dobu.



Označenie na výrobku, príslušenstvo alebo dokumentáciu či symbolom preškrtnutého koša na batériách znamená, že po skončení životnosti nesmiete tento výrobok, jeho batérie ani príslušenstvo [napr. nabíjačku, slúchadlá, USB kábel] vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu.

Spoločnosť Platinet nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody (vzniknuté zo zmluvnej alebo deliktnej zodpovednosti, vrátane nedbanlivosti), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nedodržania varovania a pokynov, s výnimkou prípadov, keď dôjde k smrti alebo zraneniu spôsobeným nebalosťou spoločnosti Platinet.

Vyhĺasenie o zhode

Spoločnosť Platinet vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a príslušným ustanoveniam smernice 2014/53/EÚ.

Ak si chcete pozrieť obsah Vyhĺasenia o zhode, navštívte prosím webové stránky www.platinet.eu.





- [EN] Due to limited space, the user manual is available for download from the website.
- [FR] En raison de l'espace limité, le manuel de l'utilisateur est disponible en téléchargement sur le site web.
- [DE] Aufgrund begrenzten Platzes steht das Benutzerhandbuch zum Download auf der Website zur Verfügung.
- [ES] Debido al espacio limitado, el manual del usuario está disponible para su descarga desde el sitio web.
- [IT] A causa dello spazio limitato, il manuale dell'utente è disponibile per il download dal sito web.
- [PT] Devido ao espaço limitado, o manual do utilizador está disponível para download no site.
- [NL] Vanwege beperkte ruimte is de gebruikershandleiding beschikbaar voor download op de website.
- [PL] Ze względu na ograniczoną przestrzeń, instrukcja użytkownika jest dostępna do pobrania ze strony internetowej.
- [SE] På grund av begränsat utrymme är användarhandboken tillgänglig för nedladdning från webbplatsen.
- [CZ] Z důvodu omezeného prostoru je uživatelská příručka k dispozici ke stažení z webové stránky.
- [HU] Korlátozott hely miatt a használati útmutató letölthető a weboldalról.
- [RO] Din cauza spațiului limitat, manualul de utilizator este disponibil pentru descărcare de pe site.
- [SI] Zaradi omejenega prostora je priročnik za uporabnike na voljo za prenos s spletne strani.

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, office@platinet.eu
www.platinet.eu

